

Multímetro DC

DHC-96 CPM



MANUAL DE INSTRUCCIONES

(M246B01-01-22A)

CE

Circutor_____

Siga las advertencias mostradas en el presente manual, mediante los símbolos que se muestran a continuación.



PELIGRO

Indica advertencia de algún riesgo del cual pueden derivarse daños personales o materiales.

Circutor



ATENCIÓN

Indica que debe prestarse especial atención al punto indicado.

Si debe manipular el equipo para su instalación, puesta en marcha o mantenimiento tenga presente que:



CIRCUTOR S.A.U. se reserva el derecho de modificar las características o el manual del producto, sin previo aviso.

pueden ocasionar daños personales o dañar el equipo y / o las instalaciones.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

CIRCUTOR S.A.U. se reserva el derecho de realizar modificaciones, sin previo aviso, del equipo o a las especificaciones del equipo, expuestas en el presente manual de instrucciones.

CIRCUTOR S.A.U. pone a disposición de sus clientes, las últimas versiones de las especificaciones de los equipos y los manuales más actualizados en su página Web .

www.circutor.com





CIRCUTOR S.A.U. recomienda utilizar los cables y accesorios originales entregados con el equipo.

Circutor_____

CONTENIDO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	3
LIMITACION DE RESPONSABILIDAD	3
CONTENIDO	4
HISTORICO DE REVISIONES	6
SIMBOLOS	6
1 COMPROBACIONES A LA RECEPCION	7
2 DESCRIPCION DEL PRODUCTO	7
3 INSTALACION DEL EQUIPO	9
3.1 RECOMENDACIONES PREVIAS	9
3.2 INSTALACION	10
3.3 BORNES DEL EQUIPO	11
3.4 ESQUEMAS DE CONEXIONADO	12
3.4.1 DHC-96 CPM: MEDIDA DE TENSION Y CORRIENTE CON SHUNT EN EL POLO NEGATIVO DE LA	
	12
3.4.2 DHC-96 CPM: MEDIDA DE TENSION Y CORRIENTE CON SHUNT EN EL POLO POSITIVO DE LA	
3.4.3 DHC-96 CPM-HS: MEDIDA DE CORRIENTE CON SENSOR DE EFECTO HALL	
4 FUNCIUNAMIENTU	
4.2 FUNCIONES DEL TELLADO	
4.3 SALIDAS DE RELES	
4.4 SALIDA ANALUGILA	
	16
4.6.1 VALURES MAXIMUS Y MINIMUS	18
4.6.2 IUIALIZADURES	18
5 LUNFIGURALIUN	19
5.I CUNFIGURACION DE LA ENTRADA	ZI
5.1.1 VALUR DE VISUALIZACIUN DE TENSION	
	ZZ
	22
	23
5.1.5 PUSICIUN DEL SITUNT	
5.1.0 FUNTU DECIMAL PARA LA VISUALIZACIUN DE LA TENSIUN	24 25
	25 26
5.2 CUMUNICACIONES RS-405	20 26
5.2.1 DIRECCION MODDOS	20 דכ
	، ۲۲
	، ۲۲
5.2.4 GOARDAR CONFIGURACION	،۲ 20
5.3.1 - TIPO DE CALIDA	20 29
5.3.1 TH O DE SAEIDA	20 20
5.3.2 LECTURA PARA EL INICIO DE LA SALIDA ANALÓGICA	29 29
5.3.5. LECTORA LARA EL INICIO DE LA SALIDA ANALOGICA	רב סג
5.3.5. GUARDAR CONFIGURACIÓN	
5 4 - SALIDA RELÉ 1	31
5.4.1 - MODO DEL RELÉ	37
5.4.7 - NURACIÓN DEL PLU SO DEL RELÉ	32
5 4 3 - PARÁMETRO DE ALARMA	33
5 4 4 - RETARDO EN LA CONEXIÓN	33
5.4.5 VALOR DE ALARMA	34
5.4.6 HISTERESIS	35
5.4.7 GUARDAR CONFIGURACIÓN	35
5.5 SALIDA RELÉ 2	
5.6 CONFIGURACIÓN DEL DISPLAY	
5.6.1 PASSWORD DE ACCESO	37
5.6.2 VISUALIZACIÓN CÍCLICA DEL DISPLAY	
5.6.3 BACKLIGHT DEL DISPLAY	

Circutor

5.6.4 ALARMA LUMINOSA	38
5.6.5 PANTALLA INICIAL DEL DISPLAY	39
5.6.6 TIEMPO DE REFRESCO	39
5.6.7 BORRADO DE LOS VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS	40
5.6.8 BORRADO DE LOS TOTALIZADORES DE LA CARGA ELÉCTRICA	40
5.6.9 BORRADO DE LOS TOTALIZADORES DE ENERGÍA	41
5.6.10 GUARDAR CONFIGURACIÓN	41
5.7 VERSIÓN DEL SOFTWARE	41
6 COMUNICACIONES RS-485	42
6.1 CONEXIONADO	42
6.2 PROTOCOLO MODBUS	43
6.2.1. EJEMPLO DE LECTURA: FUNCIÓN 0x01	43
6.2.2. EJEMPLO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO: FUNCIÓN 0x05	43
6.3 COMANDOS MODBUS	44
6.3.1 VARIABLES DE MEDIDA Y ESTADO DEL EQUIPO	44
6.3.2 SALIDAS DE RELÉ	45
6.3.3 ENTRADAS DIGITALES	45
6.3.4 SALIDA DE CONTROL REMOTO (Salida de relé)	46
6.3.5 BORRADO DE VALORES	46
6.3.6 VARIABLES DE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO	
7 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	50
8 MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO	53
9 GARANTÍA	53
10 DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD	
ANEXO A MENÚ DE CONFIGURACIÓN	
ANEXO A.1 DHC-96 CPM	
ANEXO A.2 DHC-96 CPM-HS	

Circutor_____

HISTÓRICO DE REVISIONES

Tabla 1: Histórico de revisiones.

Fecha	Revisión	Descripción
03/19	M246B01-01-19A	Versión Inicial
12/22	M246B01-01-22A	Cambios en los siguientes apartados: 3.4.1 3.4.2 5.1 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.3.3 5.3.4 5.4.5. -5.4.6 5.6 5.6.6 6.3.6.1 6.3.6.3 6.3.6.4 6.3.6.5 7 Anexo A

SÍMBOLOS

Tabla 2: Símbolos.

Símbolo	Descripción
CE	Conforme con la directiva europea pertinente.
X	Equipo bajo la directiva europea 2012/19/EC. Al finalizar su vida útil, no deje el equipo en un contenedor de residuos domésticos. Es necesario seguir la normativa local sobre el reciclaje de equipos electrónicos.
	Corriente continua.
~	Corriente alterna.

Nota: Las imágenes de los equipos son de uso ilustrativo únicamente y pueden diferir del equipo original.

1.- COMPROBACIONES A LA RECEPCIÓN

A la recepción del equipo compruebe los siguientes puntos:

- a) El equipo se corresponde con las especificaciones de su pedido.
- b) El equipo no ha sufrido desperfectos durante el transporte.
- c) Realice una inspección visual externa del equipo antes de conectarlo.
- d) Compruebe que está equipado con:

- Una guía de instalación.



Si observa algún problema de recepción contacte de inmediato con el transportista y/o con el servicio postventa de **CIRCUTOR.**

Circutor

2.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **DHC-96 CPM** está diseñado para la medida y visualización de la tensión DC, corriente DC, potencia, energía y carga eléctrica.



En función de la entrada de corriente, Circutor dispone de dos modelos:

- ✓ DHC-96 CPM, entrada de corriente mediante shunt.
- ✓ DHC-96 CPM-HS, entrada de corriente mediante un sensor de efecto Hall.

El equipo dispone de:

- 4 teclas, que permiten moverse por las diferentes pantallas y realizar la programación del equipo.

- Display LED, para visualizar los parámetros.
- 2 salidas de relé totalmente programables.
- 2 entradas digitales.
- 1 salida analógica programables, de tensión o corriente.
- Comunicaciones **RS-485**.

Circutor dispone de diferentes modelos, ver Tabla 3.

Circutor_____

Tabla 3: Modelos DHC-96 CPM.	
------------------------------	--

Modelo		Alimentación auxiliar			Salida analógica	
		80 270 V ~	80 270 V	20 60 V	V	Α
	M223A8	✓	✓	-	-	\checkmark
DHC-96 CPM	M223A80040000	-	-	✓	-	\checkmark
	M223AA	✓	✓	-	✓	-
	M223AA0040000	-	-	✓	✓	-
DHC-96 CPM-HS	M223B8	✓	✓	-	-	✓
	M223B80040000	-	-	✓	-	✓
	M223BA	✓	✓	-	✓	-
	M223BA0040000	-	-	✓	✓	-

3.- INSTALACIÓN DEL EQUIPO

3.1.- RECOMENDACIONES PREVIAS



Para la utilización segura del equipo es fundamental que las personas que lo manipulen sigan las medidas de seguridad estipuladas en las normativas del país donde se está utilizando, usando el equipo de protección individual necesario (guantes de caucho, protección facial y prendas ignífugas homologadas) para evitar lesiones por descarga o por arco eléctrico debido a la exposición a conductores con corriente y haciendo caso de las distintas advertencias indicadas en este manual de instrucciones.

La instalación del equipo DHC-96 CPM debe ser realizada por personal autorizado y cualificado.

Antes de manipular, modificar el conexionado o sustituir el equipo se debe quitar la alimentación y desconectar la medida. Manipular el equipo mientras está conectado es peligroso para las personas.

Es fundamental mantener los cables en perfecto estado para evitar accidentes o daños a personas o instalaciones.

Limite el funcionamiento del equipo a la categoría de medición, tensión o valores de corriente especificados.

El fabricante del equipo no se hace responsable de daños cualesquiera que sean en caso de que el usuario o instalador no haga caso de las advertencias y/o recomendaciones indicadas en este manual ni por los daños derivados de la utilización de productos o accesorios no originales o de otras marcas.

En caso de detectar una anomalía o avería en el equipo no realice con él ninguna medida.



Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, reparación o manipulación de cualquiera de las conexiones del equipo se debe desconectar el aparato de toda fuente de alimentación tanto de la propia alimentación del equipo como de la medida. Cuando sospeche un mal funcionamiento del equipo póngase en contacto con el servicio postventa.

3.2.- INSTALACIÓN



Circutor.

Con el equipo conectado, los bornes, la apertura de cubiertas o la eliminación de elementos, puede dar acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo no debe ser utilizado hasta que haya finalizado por completo su instalación.

El equipo debe ser instalado dentro de un cuadro eléctrico o envolvente, con fijación en panel.

Para realizar la instalación es necesario seguir los siguientes pasos:

1.- Realizar un corte en el panel, según las dimensiones de la Figura 1.





2.- Quitar los clips de fijación del equipo (Figura 2).



Figura 2: Clip de fijación.

- 3.- Insertar el equipo en el corte del panel.
- 4.- Colocar los clips de fijación hasta fijar el equipo al panel.

El equipo debe conectarse a un circuito de alimentación protegido por un fusible con una corriente máxima nominal de **0.25A**.

3.3.- BORNES DEL EQUIPO

Bornes del equipo			
1: L, Alimentación auxiliar	29: D01, Salida relé 1 (NA)		
2: N, Alimentación auxiliar	31: D02, Salida relé 2 (común)		
4: I +, Entrada de medida de corriente	32: D02, Salida relé 2 (NA)		
5:-, Entrada de medida de corriente	58: A , RS-485		
11: U+,Entrada de medida de tensión	59: B , RS-485		
15: - , Salida analógica	70: DIC, Común entradas digitales		
16: +, Salida analógica	71: 1 , Entrada digital 1		
28: D01, Salida relé 1 (común)	72: 2, Entrada digital 2		





Figura 3: Bornes DHC-96 CPM.

3.4.- ESQUEMAS DE CONEXIONADO

Circutor

3.4.1.- **DHC-96 CPM:** MEDIDA DE TENSIÓN Y CORRIENTE CON SHUNT EN EL POLO NEGATIVO DE LA INSTALACIÓN



Figura 4: Medida de Tensión y Corriente (Shunt polo negativo).

Asegúrese de que el terminal positivo y negativo de la tensión y la corriente corresponde al diagrama de conexión.

Nota: En el apartado de configuración "5.1.5.- POSICIÓN DEL SHUNT" se debe seleccionar la posición del shunt en la instalación.

3.4.2.- **DHC-96 CPM:** MEDIDA DE TENSIÓN Y CORRIENTE CON SHUNT EN EL POLO POSITIVO DE LA INSTALACIÓN

Circutor

Nota: Instalación disponible a partir de la versión 1009 del equipo.



Figura 5: Medida de Tensión y Corriente (Shunt polo positivo).

Asegúrese de que el terminal positivo y negativo de la tensión y la corriente corresponde al diagrama de conexión.

Nota: En el apartado de configuración "5.1.5.- POSICIÓN DEL SHUNT" se debe seleccionar la posición del shunt en la instalación.

3.4.3.- DHC-96 CPM-HS: MEDIDA DE CORRIENTE CON SENSOR DE EFECTO HALL

Circutor.



Figura 6: Medida de corriente con sensor de efecto Hall.

Asegúrese de que el terminal positivo y negativo de la tensión y la corriente corresponde al diagrama de conexión.

4.- FUNCIONAMIENTO

4.1.- DISPLAY

El equipo dispone de un display LED de 5 dígitos, para visualizar los parámetros medidos y poder realizar la configuración.

<u>Circutor</u>



Figura 7: Display DHC-96 CPM.

El display muestra también:

 \checkmark el estado de las **Entradas digitales**, si una entrada está conectada, su número correspondiente parpadea.

✓ el estado de las **Salidas de relé**, si una relé está cerrado, su número correspondiente parpadea.

4.2.- FUNCIONES DEL TECLADO

El DHC-96 CPM dispone de 4 teclas, para la visualización y configuración del equipo, Tabla 5.

Tecla	Pulsación
\bigtriangledown	Pantalla anterior En el menú de configuración: Se desplaza entre los dígitos
\bigcirc	Pantalla siguiente En el menú de configuración: Incrementa el valor del dígito.
	Pulsación larga (> 3s): Entra en el menú de configuración
$(\overline{+})$	En el menú de configuración: Salta al siguiente nivel / Confirma una operación

Tabla 5: Función del teclado.

4.3.- SALIDAS DE RELÉS

Circutor

El equipo dispone de dos salidas de relés (bornes 28, 29, 31 y 32 de la **Figura 8**) programables como alarma o señal de control remoto, a través del menú de configuración (*"5.4.- SALIDA RELÉ 1"* y *"5.5.- SALIDA RELÉ 2"*).



Figura 8: Salidas de relés, Entradas digitales y Salida analógica.

4.4.- SALIDA ANALÓGICA

El equipo dispone de una salida analógica (bornes 15 y 16 de la **Figura 8**) programables a través del menú de configuración (*"5.3.- SALIDA ANALÓGICA"*).

La salida analógica puede ser de tensión o corriente, en función del modelo del equipo, Tabla 6:

Modelo		Salida analógica		
		Tensión	Corriente	
DHC-96 CPM	M223A8	-	✓	
	M223A80040000	-	✓	
	M223AA	✓	-	
	M223AA0040000	✓	-	
DHC-96 CPM-HS	M223B8	-	✓	
	M223B80040000	-	\checkmark	
	M223BA	✓	-	
	M223BA0040000	✓	-	

Tabla 6:Modelo de los equipos o	en función de la salida analógica.
---------------------------------	------------------------------------

4.5.- ENTRADAS DIGITALES

El equipo dispone de dos entradas digitales (bornes 70, 71 y 72 de la **Figura 8**). Las salidas de relés se pueden activar en función del valor de las entradas digitales (ver *"5.4.- SALIDA RELÉ 1"* y *"5.5.- SALIDA RELÉ 2"*).

4.6.- VISUALIZACIÓN

El **DHC-96 CPM** dispone de 7 pantallas de visualización, **Tabla 7**. Utilizar las teclas \checkmark y \land , para moverse entre las diferentes pantallas.

Circutor

Las pantallas de visualización del display pueden cambiar automáticamente en función del tiempo programado en el apartado *"5.6.2.- VISUALIZACIÓN CÍCLICA DEL DISPLAY"*.



Circutor_

La pantalla inicial de visualización, es decir, la primera pantalla que se visualiza al alimentar el equipo o al salir del menú de configuración, se puede programar en el apartado *"5.6.5.- PANTALLA INICIAL DEL DISPLAY"*.

Si el valor de tensión medido por el equipo es superior en un % al valor nominal, el equipo puede activar el parpadeo de los dígitos del display, como alarma luminosa. Ver **"5.6.4.- ALARMA LUMINOSA"**

4.6.1.- VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS

Para los parámetros **Tensión**, **Corriente** y **Potencia** se pueden visualizar los valores máximos y mínimos, para ellos es necesario pulsar la tecla (), mientras se está visualizando el parámetro correspondiente.

Al pulsar por primer vez la tecla se visualiza el valor mínimo, en la pantalla se visualiza el texto **MIN** en la parte superior derecha del display.

Al pulsar por segunda vez la tecla se visualiza el valor máximo, en la pantalla se visualiza el texto **MAX** en la parte superior derecha del display.

Volver a pulsar la tecla (), para volver al valor actual de medida.

Los valores máximos y mínimos se pueden borrar a través del menú de configuración (*"5.6.7.- BORRADO DE LOS VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS"*) o mediante comunicaciones (*"6.3.5.- BORRADO DE VALORES"*).

4.6.2.- TOTALIZADORES

Para los parámetros **Energía positiva**, **Energía negativa**, **Carga eléctrica positiva** y **Carga eléctrica negativa** se puede visualizar el valor de Energía o Carga eléctrica desde la puesta en marcha del equipo, para ellos es necesario pulsar la tecla (=), mientras se está visualizando el parámetro co-rrespondiente.

El valor total se visualiza en 3 totalizadores, **A**, **B** y **C**. Al pulsar por primer vez la tecla se visualiza el totalizador **A**, en la pantalla se visualiza la letra **A** en la parte superior izquierda del display.

Pulsar la tecla (\equiv) para visualizar los diferentes totalizadores.

Totalizador	Rango de visualización
С	0 9.999 k W/Ah
В	10 k W/Ah 99.99 M W/Ah
А	100 M W/Ah 999.9 G W/Ah

Tabla 8: Rango de visualización de los Totalizadores.

Los totalizadores se pueden borrar a través del menú de configuración (*"5.6.8.- BORRADO DE LOS TOTA-LIZADORES DE LA CARGA ELÉCTRICA"* y *"5.6.9.- BORRADO DE LOS TOTALIZADORES DE ENERGÍA"*) o mediante comunicaciones (*"6.3.5.- BORRADO DE VALORES"*).

5.- CONFIGURACIÓN

Para acceder al menú de configuración, es necesario pulsar la tecla 🗩 durante más de 3 segundos. La configuración del equipo está organizada en diferentes menús, **Figura 9**.

Circutor



Figura 9: Menú de configuración DHC-96 CPM.

Desde cualquier pantalla de los menús de configuración, si no se pulsa ninguna tecla durante 4 minutos, el equipo sale del menú de configuración y vuelve a la pantalla de visualización. **Nota:** En **"ANEXO A.- MENÚ DE CONFIGURACIÓN"** se puede ver el menú de configuración completo.

Circutor.

Si desde la pantalla *r E R d* se pulsa la tecla, se accede al menú de configuración en **modo visualización**, es decir, los parámetros de configuración no se pueden modificar.

Si desde la pantalla *r E R d* se pulsan las tecla o , se accede al menú de configuración en **modo programación**, es decir, los parámetros de configuración se pueden modificar.



Figura 10: Acceso al menú de configuración en modo programación.

Antes de acceder al menú de configuración es necesario introducir el password de acceso.



Figura 11: Password de acceso.

Utilizar la tecla , para modificar el valor del dígito que está parpadeando. Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar la tecla para saltar de dígito.

Valor del password por defecto: 0001

Nota: El valor del password se puede modificar, ver "5.6.1.- PASSWORD DE ACCESO".

Para validar el dato, pulsar la tecla 🤃

Si el valor del password no es correcto aparece el mensaje $\mathcal{E} \subset \mathcal{F}$ durante unos segundos y el equipo vuelve a la pantalla de configuración del password, **Figura 11**.

5.1.- CONFIGURACIÓN DE LA ENTRADA

La **Figura 12**, muestra la pantalla principal del menú de configuración de la entrada, donde se configura el margen de medida de la entrada y el valor de visualización.

Circutor



Figura 12: Menú de configuración de la entrada, pantalla principal.

Pulsar la tecla 💬 para entrar en el menú de configuración.



Figura 13:Menú de configuración de la entrada.

5.1.1.- VALOR DE VISUALIZACIÓN DE TENSIÓN

Circutor

En esta pantalla se configura el valor de tensión a visualizar cuando al equipo le entra el valor máximo del margen de medida de tensión.



Utilizar la tecla , para modificar el valor del dígito que está parpadeando. Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar la tecla para saltar de dígito.

Al llegar al último dígito y pulsar la tecla se selecciona la posición del punto decimal. Utilizar la tecla para modificar el punto decimal.

✓ Valores de configuración

Tabla 9:Valores	de configuración: Valor	de visualización de	tensión.
	5		

	Valor de visualización de tensión	
Valor mínimo	1.000 V	
Valor máximo	9999 V	

Para validar el dato, pulsar la tecla 🤃

Utilizar las teclas \bigcirc y \bigcirc para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5.1.2.- MARGEN DE MEDIDA DE TENSIÓN

En esta pantalla se visualiza el margen de medida de tensión de la señal de entrada.



Pulsar las teclas \bigcirc y \bigcirc a la vez, para acceder a la configuración del valor. Utilizar la tecla \bigcirc , para desplazarse entre las diferentes opciones.

✓ Valores de configuración

Tabla 10: Valores de configuración: Margen de medida de tensión.

	Margen de medida de tensión		
	150.0	150.0 V.	
Valores posibles	300.0	300.0 V.	
	600.0	600 V.	

Para validar el dato, pulsar la tecla 🔄.

Utilizar las teclas \bigcirc y \bigcirc para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5.1.3.- VALOR DE VISUALIZACIÓN DE CORRIENTE

En esta pantalla se configura el valor de corriente a visualizar cuando al equipo le entra el valor máximo de la entrada de corriente.

Circutor



Utilizar la tecla , para modificar el valor del dígito que está parpadeando. Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar la tecla para saltar de dígito.

Al llegar al ultimo digito y pulsar la tecla 🕜 se selecciona la posición del punto decimal. Utilizar la tecla 🔿 para modificar el punto decimal.

✓ Valores de configuración

Tabla 11:Valores de configuración: Valor de visualización de corriente.

	Valor de visualización de corriente
Valor mínimo	1.000 A
Valor máximo	9999 A

Para validar el dato, pulsar la tecla 📿.

Utilizar las teclas \checkmark y \frown para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5.1.4.- ENTRADA DE CORRIENTE

En esta pantalla se selecciona el shunt de la entrada de corriente.



Pulsar las teclas \checkmark y \longleftrightarrow a la vez, para acceder a la configuración del valor. Utilizar la tecla \land , para desplazarse entre las diferentes opciones.

✓ Valores de configuración

Tabla 12: Valores de configuración: Entrada de corriente.

	Entrada de corriente			
	DHC-96 CPM			
	50.00 (50.00 mV)	<i>┣◘.◘◘</i> (60.00 mV)	75.00 mV)	////// (100.0 mV)
Valores posibles	/50.0 (150.0 mV)	200.0 (200.0 mV)	250.0 (250.0 mV)	<i>300.0</i> (300.0 mV)
	400.0 mV)	<i>┣᠐᠐.</i> 0 (600.0 mV)		
	DHC-96 CPM-HS			
	Ч.000 V)		5.000 (5.000 V) ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Opción disponible para los modelos **DHC-96 CPM-HS** a partir de la versión **100A** del equipo.

Circutor.

Para validar el dato, pulsar la tecla . Utilizar las teclas y para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5.1.5.- POSICIÓN DEL SHUNT

Nota: Parámetro disponible para los modelos DHC-96 CPM a partir de la versión 1009 del equipo.

En esta pantalla se selecciona donde se ha introducido el shunt para la medida de la corriente en la instalación.



Utilizar la tecla , para desplazarse entre las diferentes opciones.

✓ Valores de configuración

	Posición del shunt		
Valores posibles	P_5 , Shunt en el polo positivo de la instalación		
	ກEຜ , Shunt en el polo negativo de la instalación		

Para validar el dato, pulsar la tecla (-).

Utilizar las teclas \checkmark y \frown para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5.1.6.- PUNTO DECIMAL PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA TENSIÓN

Nota: Parámetro disponible a partir de la versión 1008 del equipo.

En esta pantalla se selecciona el punto decimal al visualizar los valores inferiores de la tensión. **Ejemplo:** Si se ha programado un Valor de Visualización de Tensión (PE - I) = 300.0 V y se programa la visualización de 2 puntos decimales (PoEn) = 00.00.

- Para valores de tensión < 100.0 V la tensión se visualiza como xx.xx V.
- Para valores de tensión \geq 100.0 V la tensión se visualiza como xxx.x V.



Utilizar la tecla , para desplazarse entre las diferentes opciones.

✓ Valores de configuración

Tabla 14: Valores de configuración: Punto decimal para la visualización de la tensión.

	Punto decimal para la visualización de la tensión		
	DDDD , sin decimales		
Valores posibles	000.0 , visualización con 1 punto decimal		
	00.00 , visualización con 2 puntos decimales		

Para validar el dato, pulsar la tecla . Utilizar las teclas \swarrow y \frown para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5.1.7.- GUARDAR CONFIGURACIÓN

Para guardar la configuración del equipo, pulsar la tecla (E), hasta llegar a la pantalla principal del menú de configuración de entrada, **Figura 12**.

Circutor

Al pulsar de nuevo la tecla 🔳 aparece la pantalla de validación.

Utilizar la tecla , para desplazarse entre las diferentes opciones.

✓ Valores de configuración

Tabla 15: Valores de configuración: Guardar configuración.

	Guardar configuración		
		salir de la configuración sin guardar los valores modificados.	
valores posibles	4E5	guardar los valores de configuración modificados.	

Para validar el dato y salir del menú de configuración, pulsar la tecla 🔄.

5.2.- COMUNICACIONES RS-485

Circutor

La **Figura 14**, muestra la pantalla principal del menú de comunicaciones, donde se configuran los parámetros de las comunicaciones RS-485.



Figura 14: Menú de configuración de las comunicaciones, pantalla principal.

Pulsar la tecla 💬 para entrar en el menú de configuración.



Figura 15:Menú de configuración de las comunicaciones.

5.2.1.- DIRECCIÓN MODBUS

En esta pantalla se configura la dirección modbus del equipo.



Utilizar la tecla , para modificar el valor del dígito que está parpadeando. Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar la tecla para saltar de dígito.

✓ Valores de configuración

Tabla 16:Valores de configuración: Dirección Mo	dbus.
---	-------

	Dirección Modbus
Valor mínimo	1
Valor máximo	247

Para validar el dato, pulsar la tecla 🤃.

Utilizar las teclas \bigcirc y \bigcirc para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5.2.2.- VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

En esta pantalla se selecciona la velocidad de transmisión de las comunicaciones RS-485.



Circutor

Utilizar la tecla , para desplazarse entre las diferentes opciones.

✓ Valores de configuración

Tabla 17: Valores de configuración: Velocidad de transmisión.

	Velocidad de transmisión			
Valores posibles	<i>근닉입입</i> (2400 bps)	Ч800 bps)	9600 (9600 bps)	/ 9.20 (19200 bps)

Para validar el dato, pulsar la tecla (-).

Utilizar las teclas $\checkmark y \frown$ para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5.2.3.- FORMATO DE LOS DATOS

En esta pantalla se configura el formato de los datos.



Utilizar la tecla , para desplazarse entre las diferentes opciones.

✓ Valores de configuración

Tabla 18: Valores de configuración: Formato de los datos.

	Formato de los datos		
Valores posibles	n.8.1	Sin paridad, 8 bits de datos, 1 bit de stop	
	o.8. l	Paridad impar, 8 bits de datos, 1 bit de stop	
	E.8.1	Paridad par, 8 bits de datos, 1 bit de stop	
	n.8.2	Sin paridad, 8 bits de datos, 2 bit de stop	

Para validar el dato, pulsar la tecla 🤃.

Utilizar las teclas \bigcirc y \bigcirc para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5.2.4.- GUARDAR CONFIGURACIÓN

Para guardar la configuración del equipo, ver "5.1.7.- GUARDAR CONFIGURACIÓN".

5.3.- SALIDA ANALÓGICA

Circutor

La Figura 16, muestra la pantalla principal del menú de configuración de la salida analógica.



Figura 16: Menú de configuración de la salida analógica.

Pulsar la tecla para entrar en el menú de configuración.



Figura 17: Menú de configuración de la salida analógica.

5.3.1.- TIPO DE SALIDA

En esta pantalla se visualiza el tipo de salida de la salida analógica



Pulsar las teclas \checkmark y \longleftrightarrow a la vez, para acceder a la configuración del valor. Utilizar la tecla \land , para desplazarse entre las diferentes opciones.

✓ Valores de configuración

	Tipo de salida					
	Modelo de	Modelo de Salida de Corriente:				
	4-20	Salida de corriente 4 20 mA				
Valores posibles	0-20	Salida de corriente 0 20 mA				
	12.20	Salida de corriente 412 20 mA				
	Modelo de Salida de Tensión:					
	0-10	Salida de tensión 0 10 V				
	2- 10	Salida de tensión 2 10 V				



Circutor

Para validar el dato, pulsar la tecla 🤃.

Utilizar las teclas \bigcirc y \bigcirc para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5.3.2.- PARÁMETRO DE LA SALIDA ANALÓGICA

En esta pantalla se configura el parámetro sobre el que actúa la salida analógica.



Utilizar la tecla , para desplazarse entre las diferentes opciones.

✓ Valores de configuración

Tabla 20: Valores de configuración: Parámetro de la salida analógica.

	Parámetro de la salida analógica		
Valores posibles	Ц	Salida analógica de la medida de tensión.	
	1	Salida analógica de la medida de corriente.	
	Ρ	Salida analógica de la medida de potencia.	

Para validar el dato, pulsar la tecla 🔄.

Utilizar las teclas \bigcirc y \bigcirc para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5.3.3.- LECTURA PARA EL INICIO DE LA SALIDA ANALÓGICA

En esta pantalla se configuran el valor de lectura a partir del cual se inicia la salida analógica.



Utilizar la tecla , para modificar el valor del dígito que está parpadeando. Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar la tecla para saltar de dígito.

✓ Valores de configuración

Circutor

Tabla 21: Valores de configuración: Lectura para el inicio de la salida analógica.			
	Lectura para el inicio de la salida analógio		
Valor mínimo	0		
Valor máximo	0.5 x A .		

Nota: El valor de la variable A varía en función del Parámetro de la salida analógica y del Margen de medida programado, ver Tabla 22.

Tabla 22: Valor de la variable A y	Punto decimal de la Lectura	para el inicio de la salida analógica.

Parámetro de la salida analógica	Margen de medida	А	Punto decimal d5
	150.0	1500	
V, tensión	300.0	3000	= PE - 1
	600.0	6000	
l, corriente	-	EE-1	= [] - 1
P, potencia	-	PE- I x EE- 1(2)	= PE- 1 x EE- 1

⁽²⁾ Los 4 digitos más significativos.

Nota: FS (Final de la salida analógica) - DS (Inicio de la salida analógica) \geq 500

Para validar el dato, pulsar la tecla 📿.

Utilizar las teclas \bigcirc y \bigcirc para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5.3.4.- LECTURA PARA EL FINAL DE LA SALIDA ANALÓGICA

En esta pantalla se configuran el valor de lectura a partir del cual finaliza la salida analógica.



Utilizar la tecla , para modificar el valor del dígito que está parpadeando. Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar la tecla para saltar de dígito.

✓ Valores de configuración

Tabla 23: Valores de configuración: Lectura para el final de la salida analógica.

	Lectura para el final de la salida analógica
Valor mínimo	> 0.5 x A .
	PE - Tx 1.2 , Para la salida analógica de la medida de tensión
Valor máximo	<i>EE - I</i> x 1.2 , Para la salida analógica de la medida de corriente
	$(PE - I \times EE - I) \times 1.2$, Para la salida analógica de la medida de potencia

Nota: El valor de la variable **A** varía en función del **Parámetro de la salida analógica** y del **Margen de** *medida* programado, ver **Tabla 22**.

Circutor

Nota: Ver en **Tabla 22** el Punto decimal para la **Lectura para el final de la salida analógica**. **Nota: FS** (Final de la salida analógica) - **DS** (Inicio de la salida analógica) \geq 500

Para validar el dato, pulsar la tecla $\overleftarrow{}$. Utilizar las teclas $\overleftarrow{}$ y $\overleftarrow{}$ para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5.3.5.- GUARDAR CONFIGURACIÓN

Para guardar la configuración del equipo, ver "5.1.7.- GUARDAR CONFIGURACIÓN".

5.4.- SALIDA RELÉ 1

La Figura 18, muestra la pantalla principal del menú de configuración de la salida de relé 1.



Figura 18: Menú de configuración de la salida de relé 1, pantalla principal.

Pulsar la tecla 💬 para entrar en el menú de configuración.



Figura 19: Menú de configuración de la salida de relé 1.

5.4.1.- MODO DEL RELÉ

Circutor

En esta pantalla se configura el modo de funcionamiento del relé 1.



	Modo del relé		
	oFF	se deshabilita la salida del relé 1.	
Valores posibles	rEn	salida de control remoto.	
	RL-	salida de alarma.	

Para validar el dato, pulsar la tecla . Utilizar las teclas y para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5.4.2.- DURACIÓN DEL PULSO DEL RELÉ

El relé de alarma se puede comportar de 2 maneras diferentes:

1.- El relé se activa cuando se produce la alarma y se desactiva cuando se desactiva la alarma.

2.- El relé se activa cuando se produce la alarma y se desactiva cuando ha pasado un cierto tiempo programado, aunque la condición de alarma no haya finalizado.

En esta pantalla se configura, ese tiempo programado, es decir la duración del pulso del relé. Para que el relé funcione de la manera **nº 1**, es necesario programar el valor a **0**.



Utilizar la tecla , para modificar el valor del dígito que está parpadeando. Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar la tecla para saltar de dígito.

✓ Valores de configuración

Tabla 25: Valores de configuración: Duración del pulso del relé.

	Duración del pulso del relé
Valor mínimo	000.0 s
Valor máximo	999.9 s

Para validar el dato, pulsar la tecla 🔄.

Circutor

5.4.3.- PARÁMETRO DE ALARMA

En esta pantalla se configura el parámetro sobre el que se va activar la alarma.



Utilizar la tecla , para desplazarse entre las diferentes opciones.

✓ Valores de configuración

Tabla	26:	Valores	de	configuración:	Parámetro	de	alarma.

		Parámetro de alarma		
	ШL	Alarma activa cuando la tensión está por debajo del valor de alarma.		
	1L	Alarma activa cuando la corriente está por debajo del valor de alarma.		
	PL	Alarma activa cuando la potencia está por debajo del valor de alarma.		
	dl IL	Alarma activa cuando la entrada digital 1 está desconectada.		
Valasas aasiblas	dI 2L	Alarma activa cuando la entrada digital 2 está desconectada.		
valores posibles	ЦН	Alarma activa cuando la tensión está por encima del valor de alarma.		
	H	Alarma activa cuando la corriente está por encima del valor de alarma.		
	PH	Alarma activa cuando la potencia está por encima del valor de alarma.		
	dl IH	Alarma activa cuando la entrada digital 1 está conectada.		
	dl 2H	Alarma activa cuando la entrada digital 2 está conectada.		

Para validar el dato, pulsar la tecla 🤃.

Utilizar las teclas \bigcirc y \bigcirc para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5.4.4.- RETARDO EN LA CONEXIÓN

En esta pantalla se configura el retardo en la conexión de la alarma.

Utilizar la tecla , para modificar el valor del dígito que está parpadeando. Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar la tecla para saltar de dígito.

✓ Valores de configuración

Circutor

Tabla 27: Valores de configuración: Retardo en la conexión.

Retardo en la conexión
000.0 s
999.9 s

Para validar el dato, pulsar la tecla 🤃.

Utilizar las teclas \bigcirc y \bigcirc para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5.4.5.- VALOR DE ALARMA

En esta pantalla se configura el valor de visualización de tensión, corriente o potencia a partir del cual se activará la alarma.

Utilizar la tecla , para modificar el valor del dígito que está parpadeando. Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar la tecla para saltar de dígito.

✓ Valores de configuración

	Parámetro de alarma	Valor de alarma	Punto decimal
	UH UL	0	= PE - 1
Valor mínimo	1 H 1 L	0	= [- 1
	PH PL	0	= PE - 1 x EE - 1
	di i H, di i E, di 2H , di 2E	0	-
Valor máximo	UH UL	9999	= PE - 1
	1 H 1 L	9999	= [- 1
	PH PL	9999	= PE - 1 x EE - 1
	dIIH, dIIL, dI2H, dI2L	9999	_

|--|

Para validar el dato, pulsar la tecla 🤃.

Utilizar las teclas \bigcirc y \bigcirc para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5.4.6.- HISTERESIS

En esta pantalla se configura el valor de histeresis, es decir, la diferencia entre el valor de conexión y desconexión de la alarma.

Circutor



Utilizar la tecla , para modificar el valor del dígito que está parpadeando. Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar la tecla para saltar de dígito.

✓ Valores de configuración

Tabla 29: Valores de configuración: Histeresis.				
	Parámetro de alarma	Parámetro de alarma Histeresis		
	UH UL	0	= PE - 1	
Valor mínimo	1 H 1 L	0	= [- 1	
	PH PL	0	= PE - 1 x EE - 1	
	di i H, di i E, di 2H , di 2E	0	-	
	UH UL	9999	= PE - 1	
Valor máximo	1H 1L	9999	= [- 1	
	PH PL	9999	= PE - I x EE - I	
	dIIH, dIIL, dI2H, dI2L	9999	-	

Para validar el dato, pulsar la tecla 🤃

Utilizar las teclas \bigcirc y \bigcirc para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5.4.7.- GUARDAR CONFIGURACIÓN

Para guardar la configuración del equipo, ver "5.1.7.- GUARDAR CONFIGURACIÓN".

5.5.- SALIDA RELÉ 2

La Figura 20, muestra la pantalla principal del menú de configuración de la salida de relé 2.



Figura 20:Menú de configuración de la salida de relé 2, pantalla principal.

La configuración es la misma que para el relé de alarma 1, ver "5.4.- SALIDA RELÉ 1".

5.6.- CONFIGURACIÓN DEL DISPLAY

Circutor.

La Figura 21, muestra la pantalla principal del menú de configuración del display.



Figura 21: Menú de configuración del display, pantalla principal.

Pulsar la tecla 💬 para entrar en el menú de configuración.



Figura 22:Menú de configuración del display.

En esta pantalla se configura el valor del passsword de acceso al menú de configuración en **modo programación**.

Circutor



Utilizar la tecla , para modificar el valor del dígito que está parpadeando. Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar la tecla para saltar de dígito.

✓ Valores de configuración

abla	30:	Valores	de	configuración:	Password	de	acceso.

	Password de acceso
Valor mínimo	0
Valor máximo	9999

Para validar el dato, pulsar la tecla 🤃.

Utilizar las teclas \checkmark y \frown para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5.6.2.- VISUALIZACIÓN CÍCLICA DEL DISPLAY

Las pantallas de visualización del display pueden cambiar automáticamente en función del tiempo programado en este apartado.



Utilizar la tecla , para modificar el valor del dígito que está parpadeando. Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar la tecla para saltar de dígito.

✓ Valores de configuración

Tabla 31: Valores de configuración: Visualización cíclica del display.

	Visualización cíclica del display
Valor mínimo	0 s.
Valor máximo	60 s.

Nota: Si se programa un **0**, las pantallas de visualización no cambian automáticamente.

Para validar el dato, pulsar la tecla $\overleftarrow{}$. Utilizar las teclas $\overleftarrow{}$ y $\overleftarrow{}$ para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5.6.3.- BACKLIGHT DEL DISPLAY

Circutor

En esta pantalla se configura el tiempo en segundos en el que la iluminación del display se mantiene encendida si no se toca ninguna tecla.



Utilizar la tecla \frown , para modificar el valor del dígito que está parpadeando. Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar la tecla \frown para saltar de dígito.

✓ Valores de configuración

Tabla 32: Valores de	configuración:	Backlight de	el display.
----------------------	----------------	--------------	-------------

	Backlight del display
Valor mínimo	0 s.
Valor máximo	9999 s.

Nota: Si se programa un 0, la iluminación del display no se apaga.

Para validar el dato, pulsar la tecla . Utilizar las teclas y para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5.6.4.- ALARMA LUMINOSA

Si el valor de tensión medido por el equipo es superior en un % al valor nominal, el equipo puede activar el parpadeo de los dígitos del display, como alarma luminosa.



Utilizar la tecla , para modificar el valor del dígito que está parpadeando. Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar la tecla para saltar de dígito.

✓ Valores de configuración

Tabla 33: Valores de configuración: Alarma luminosa.

	Alarma luminosa
Valor mínimo	30.0 %
Valor máximo	120.0 %

Nota: Si se programa un 0, la alarma luminosa se desactiva.

Para validar el dato, pulsar la tecla 📿.

Utilizar las teclas $\stackrel{\frown}{\bigcirc}$ y $\stackrel{\frown}{\bigcirc}$ para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

En este apartado se configura la pantalla inicial de visualización del equipo.



Circutor

Utilizar la tecla , para desplazarse entre las diferentes opciones.

✓ Valores de configuración

Tabla 34: Valores de configuración: Pantalla inicial del display.

	Pantalla inicial del display		
	Ш	Pantalla de tensión.	
	1	Pantalla de corriente	
	P	Pantalla de potencia.	
Valores posibles	EPP	Pantalla de energía positiva.	
	EPn	Pantalla de energía negativa.	
	ЯНР	Pantalla de carga eléctrica positiva.	
	RHn	Pantalla de carga eléctrica negativa.	

Para validar la opción pulsar la tecla 🤃.

Utilizar las teclas $\xrightarrow{i} y \xrightarrow{i} para moverse entre las pantallas de configuración del menú.$

5.6.6.- TIEMPO DE REFRESCO

Nota: Pantalla disponible a partir de la versión 1009 del software del equipo.

En este apartado se configura el tiempo de refresco del equipo.



Utilizar la tecla , para desplazarse entre las diferentes opciones:

Tabla 35: Valores de configuración: Tiempo de refresco.

	Tiempo de refresco		
Valores posibles	0.5	Tiempo de refresco de 0.5 s	
	0.3	Tiempo de refresco de 0.3 s	

Para validar la opción pulsar la tecla 🤄.

Utilizar las teclas y > para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5.6.7.- BORRADO DE LOS VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS

En esta pantalla se selecciona el borrado o no de los valores máximos y mínimos



Utilizar la tecla , para desplazarse entre las diferentes opciones.

✓ Valores de configuración

Circutor

Tabla 36: Valores de configuración: Borrado de los valores máximos y mínimos.

	Borrado de los valores máximos y mínimos		
no no	No se borran los valores máximo y mínimos.		
valores posibles	YE5	Se borran los valores máximo y mínimos.	

Para validar la opción pulsar la tecla $\overleftarrow{}$. Utilizar las teclas $\overleftarrow{}$ y $\overleftarrow{}$ para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5.6.8.- BORRADO DE LOS TOTALIZADORES DE LA CARGA ELÉCTRICA

En esta pantalla se selecciona el borrado o no de los totalizadores de la carga eléctrica.



Utilizar la tecla , para desplazarse entre las diferentes opciones.

✓ Valores de configuración

Tabla 37: Valores de configuración: Borrado de los totalizadores de la carga eléctrica.

	Borrado de los totalizadores de la carga eléctrica			
	по	No se borran los totalizadores		
valores posibles	YES	Se borran los totalizadores		

Para validar la opción pulsar la tecla 🤄.

Utilizar las teclas \bigcirc y \bigcirc para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5.6.9.- BORRADO DE LOS TOTALIZADORES DE ENERGÍA

En esta pantalla se selecciona el borrado o no de los totalizadores de energía.



Circutor

Utilizar la tecla , para desplazarse entre las diferentes opciones.

✓ Valores de configuración

Tabla 38: Valores de configuración: Borrado de los totalizadores de energía.

	Borrado de los totalizadores de energía			
Valores posibles	по	No se borran los totalizadores		
	YES	Se borran los totalizadores		

Para validar la opción pulsar la tecla . Utilizar las teclas y > para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5.6.10.- GUARDAR CONFIGURACIÓN

Para guardar la configuración del equipo, ver "5.1.7.- GUARDAR CONFIGURACIÓN".

5.7.- VERSIÓN DEL SOFTWARE

En modo visualización, se muestra la versión del software del equipo.



6.- COMUNICACIONES RS-485

Circutor.

Los DHC-96 disponen de un puerto de comunicaciones RS-485, con protocolo de comunicación: MO-DBUS RTU ®.

6.1.- CONEXIONADO

La composición del cable RS-485 se deberá llevar a cabo mediante cable de par trenzado con malla de apantallamiento, con una distancia máxima entre el **DHC-96** y la unidad master de 1200 metros de longitud.

En dicho bus podremos conectar un máximo de 32 DHC-96.

Para la comunicación con la unidad master, debemos utilizar un conversor inteligente de protocolo de red RS-232 a RS-485.



Figura 23: Esquema de conexionado RS-485.

Nota: Valores por defecto de las comunicación RS-485: **19200 bps, Sin paridad, 8 bits de datos** y **1 bit de stop**.

6.2.- PROTOCOLO MODBUS

Dentro del protocolo Modbus el **DHC-96** utiliza el modo RTU (Remote Terminal Unit). Las funciones Modbus implementadas en el equipo son:

Función 0x01: Lectura de un relé.
Función 0x02: Lectura de entradas discretas.
Función 0x03 y 0x04: Lectura de registros integer.
Función 0x05: Escritura de un relé.
Función 0x0F: Escritura de múltiples relés.
Función 0x10: Escritura de múltiples registros.

6.2.1. EJEMPLO DE LECTURA: FUNCIÓN 0x01.

Pregunta: Estado de los relés de salida

Dirección	Función	Registro inicial	N° registros	CRC
01	01	0000	0002	BDCB

Dirección: 01, Número de periférico: 1 en decimal.

Función: 01, Función de lectura.

Registro Inicial: 0000, registro en el cual se desea que comience la lectura. Nº de registros: 0002, número de registros a leer.

CRC: BDCB, Carácter CRC.

Respuesta:

Dirección	Función	N° Bytes	Registro nº 1	CRC
01	01	01	03	1189

Dirección: 01, Número de periférico que responde: 1 en decimal. **Función: 01**, Función de lectura.

N° de bytes: 01, N° de bytes recibidos.

Registro: 03, en binario es : 0000 0011, relés de salida 1 y 2 cerrados. **CRC:1189**, Carácter CRC.

6.2.2. EJEMPLO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO: FUNCIÓN 0x05.

Pregunta: Activar la salida del relé 1, programada para trabajar en modo control remoto.

Dirección	Función	Registro inicial	Acción al relé	CRC
01	05	0000	FF00	8C3A

Dirección: 01, Número de periférico: 1 en decimal. Función: 05, Escritura de un relé Registro Inicial: 0000, dirección del relé 1. Acción al relé: FF00, Indicamos que queremos cerrar el relé. CRC: 8C3A, Carácter CRC. Circutor

Circutor____

Respuesta:

Dirección	Función	Registro inicial	Acción al relé	CRC
01	05	0000	FF00	8C3A

6.3.- COMANDOS MODBUS

6.3.1.- VARIABLES DE MEDIDA Y ESTADO DEL EQUIPO

Todas las direcciones del mapa Modbus están en Hexadecimal. Para estas variables está implementada la **Función 0x03** y **0x04**.

Parámetro	Formato	Dirección	V. Máximo	V. Mínimo	Unidades	
Tensión	float	06	08	0A	V	
Corriente	float	12	14	16	А	
Potencia	float	18	1A	1C	kW	
Carga eléctrica positiva	float	1E	-	-	Ah	
Carga eléctrica negativa	float	20	-	-	Ah	
Energía positiva	float	22	-	-	kWh	
Energía negativa	float	24	-	-	kWh	

Tabla 39: Mapa de memoria Modbus (Tabla 1)

Tabla 40: Mapa de memoria Modbus (Tabla 2)

Parámetro	Formato	Dirección	Unidades
Tensión	int	106	V o kV
Punto decimal de la tensión	int	107	0: xxxx - 1: xxx.x - 2: xx.xx - 3: x.xxx
Unidades de Tensión	int	108	0: V - 1: kV
Corriente	int	109	A o kA
Punto decimal de la corriente	int	10A	0: xxxx - 1: xxx.x - 2: xx.xx - 3: x.xxx
Unidades de Corriente	int	10B	0: A - 1: kA
Potencia	int	10C	W, kW, MW
Punto decimal de la potencia	int	10D	0: xxxx - 1: xxx.x - 2: xx.xx - 3: x.xxx
Unidades de Potencia	int	10E	0: W - 1: kW - 2: MW
Carga eléctrica positiva	Long[2]	110 113	Long [1]x2 ³² + Long[0] mAh
Carga eléctrica negativa	Long[2]	114117	Long [1]x2 ³² + Long[0] mAh
Energía positiva	Long[2]	118 11B	Long [1]x2 ³² + Long[0] Wh
Energía negativa	Long[2]	11C 11F	Long [1]x2 ³² + Long[0] Wh

Tabla 41: Mapa de memoria Modbus (Tabla 3)

Parámetro	Formato	Dirección
Estado del equipo	bit [16]	105

El formato del parámetro Estado del equipo se muestra en la Tabla 42:

Bits		
Bit O	Ectado do funcionamiento	0: Equipo midiendo
Bit 1		1: Equipo en configuración
Bit 2	Anomalía en el funcionamiento	0: Tensión
Bit 3	Alarma luminosa	1: Corriente 2: Potencia 3: Energía positiva
Bit 4	Salida de relé	
		4: Energía negativa
Bit 8 - 15	Pantalla inicial del display	5: Carga eléctrica positiva
		6: Carga elèctrica negativa

Tabla 42:Formato de la variable: Estado del equipo.

Circutor

Tabla 43: Mapa de memoria Modbus (Tabla 4)

Parámetro	Formato	Dirección
Estado de las salidas de relé	bit [16]	100
Estado de las entradas digitales	bit [16]	102

El formato del parámetro Estado de las salidas de relé y Entradas digitales se muestra en la Tabla 44:

Tabla 44:Formato de la variable: Estado de las salidas de relé y Entradas digitales.

Bit 15 2	Bit 1	Bit O
0	Relé 2 / Entrada digital 2 1: cerrado 0: Abierto	Relé 1/ Entrada digital 1 1: Cerrado 0: Abierto

6.3.2.- SALIDAS DE RELÉ

Todas las direcciones del mapa Modbus están en Hexadecimal. Para estas variables está implementada la **Función 0x01 y 0x0F.**

Tabla 45: Mapa de memoria Modbus (Tabla 5)

Parámetro	Formato	Dirección
Relés de salida	bit	0000

El formato del parámetro se muestra en la Tabla 46:

Tabla 46:Formato de la variable: Relés de salida.

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit O
0	0	0	0	0	0	Relé 2 1: cerrado 0: Abierto	Relé 1 1: Cerrado 0: Abierto

6.3.3.- ENTRADAS DIGITALES

Todas las direcciones del mapa Modbus están en Hexadecimal. Para estas variables está implementada la **Función 0x02.**

Tabla 47: Mapa de memoria Modbus (Tabla 6)

Parámetro	Formato	Dirección
Entradas digitales	bit	0000

El formato del parámetro se muestra en la Tabla 48:

Circutor_

Tabla 48:Formato de la variable: Relés de salida.

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit O
0	0	0	0	0	0	Entrada digital 2 1: cerrado 0: Abierto	Entrada digital 1 1: Cerrado 0: Abierto

6.3.4.- SALIDA DE CONTROL REMOTO (Salida de relé)

Todas las direcciones del mapa Modbus están en Hexadecimal. Para estas variables está implementada la **Función 0x05:**

Tabla 49: Mapa de memoria Modbus (Tabla 5)

Parámetro	Formato	Dirección	Valor
Control remoto, Relé de salida 1	bit	0000	0: abierto 1: cerrado
Control remoto, Relé de salida 2	bit	0001	0: abierto 1: cerrado

Función 0x0F, control de múltiples relés:

Tabla 50: Mapa de memoria Modbus (Tabla 6)

Parámetro	Formato	Dirección	
Control remoto	bit	0000	

El formato del parámetro se muestra en la Tabla 51:

Tabla 51:Formato de la variable: Control remoto.

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit O
0	0	0	0	0	0	Relé 2 1: cerrado 0: Abierto	Relé 1 1: Cerrado 0: Abierto

6.3.5.- BORRADO DE VALORES

Todas las direcciones del mapa Modbus están en Hexadecimal.

Para el borrado de los valores máximos, mínimos y totalizadores está implementada la Función OxOE.

Dirección	Función	Dirección Inicial relé	Password	ID reset	ID valor	CRC
N° periférico	OE	AACC	(3)	ID reset	FF	XXXX

⁽³⁾ El Password corresponde al Password de acceso del equipo (ver "5.6.1.- PASSWORD DE ACCESO").

El valor **ID reset** determina que valores se van a borrar:

Tabla 52: ID reset.

Parámetro	ID reset
Valores máximos y mínimos	0x03
Totalizadores de la carga eléctrica	0x02
Totalizadores de energía	0x01

Ejemplo: Borrado de los totalizadores de energía:

Dirección	Función	Dirección Inicial relé	Password	ID reset	ID valor	CRC
01	0E	AACC	0001	01	FF	760D

Circutor

6.3.6.- VARIABLES DE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO

Todas las direcciones del mapa Modbus están en Hexadecimal. Para esta variable están implementadas las **Funciones 0x10**.

6.3.6.1. Configuración de la entrada

Tabla 53:Mapa de memoria Modbus : Configuración de la entrada

Configuración de la entrada	Configuración de la entrada							
Variable	Formato	Dirección	Margen valido de datos					
Valor de visualización de tensión	int	807	1000 9999 V					
Punto decimal del valor de visualiza- ción de tensión	int	808	0: xxxx - 1: xxx.x - 2: xx.xx - 3: x.xxx					
Margen de medida de tensión	int	80B	0: 150.0 V - 1: 300.0 V - 2: 600.0 V					
Valor de visualización de corriente	int	809	1000 9999 A					
Punto decimal del valor de visualiza- ción de corriente	int	80A	0: xxxx - 1: xxx.x - 2: xx.xx - 3: x.xxx					
Entrada de corriente	int	80C	Modelo DHC-96 CPM-HS: 0: 4 V - x: 5 V ⁽⁴⁾ Modelo DHC-96 CPM: 0: 50.00 mV - 1: 60.00 mV - 2: 75.00 mV 3: 100.0 mV - 4: 150.0 mV - 5: 200.0 mV 6: 250.0 mV - 7: 300.0 mV - 8: 400.0 mV 9: 600.0 mV					
Punto decimal para la visualización de la tensión ⁽⁵⁾	int	82C	0: xxxx - 1: xxx.x - 2: xx.xx					
Posición del shunt ⁽⁶⁾	int	82E	0: Polo Negativo - 1: Polo Positivo					

⁽⁴⁾ Parámetro disponible para los modelos DHC-96 CPM-HS a partir de la versión 100A del equipo.

⁽⁵⁾ Parámetro disponible a partir de la versión **1008** del equipo.

⁽⁶⁾ Parámetro disponible para los modelos **DHC-96 CPM** a partir de la versión **1009** del equipo.

6.3.6.2. Comunicaciones RS-485

Comunicaciones RS-485						
Variable	Formato	Dirección	Margen valido de datos			
Dirección Modbus	int	802	1 247			
Velocidad de transmisión	int	803	0: 2400 bps - 1: 4800 bps - 2: 9600 bps - 3: 19200 bps			
Formato de los datos	int	804	 0: n,8,1 : sin paridad, 8 bits datos, 1 bit stop 1: o,8,1 : paridad impar, 8 bits datos, 1 bit stop 2: e,8,1 : paridad par, 8 bits datos, 1 bit stop 3: n,8,2 : sin paridad, 8 bits datos, 2 bit stop 			

Tabla 54:Mapa de memoria Modbus : Comunicaciones RS-485.

6.3.6.3. Salida Analógica

Circutor_____

Salida analógica				
Variable	Formato	Dirección	Margen valido de datos	
Tipo de salida	int	817	Modelo de salida de corriente: 0: 4 20 mA - 1: 0 20 mA - 2: 4 12 20 mA Modelo de salida de tensión: 7: 0 10 V - 8: 2 10 V	
Parámetro de la salida analógica	int	814	0: Tensión 3: Corriente 6: Potencia	
Lectura para el final de la salida ana- lógica (fs)	int	815	Tabla 23	
Lectura para el inicio de la salida ana- lógica (ds)	int	816	Tabla 21	

Tabla 55:Mapa de memoria Modbus : Salida Analógica

6.3.6.4. Salidas de Relé

Tabla 56:Mapa de memoria Modbus : Salidas de Relés

Salidas de relé					
Variable	Formato	Dirección	Margen valido de datos		
Modo del relé 1	int	820	2: Salida deshabilitada 1: Salida de alarma		
Modo del relé 2	int	826	0: Salida de control remoto		
Duración del pulso del relé 1	int	821			
Duración del pulso del relé 2	int	827	000.0 999.9 5		
Parámetro de alarma del relé 1	int	822	0: Alarma superior de tensión (UH)		
Parámetro de alarma del relé 2	int	828	 3: Alarma superior de corriente (IH) 8: Alarma superior de potencia (PH) 12: Alarma cuando la entrada Digital 1 está conectada (dI IH) 13: Alarma cuando la entrada Digital 2 está conectada (dI 2H) 16: Alarma inferior de tensión (U - L) 19: Alarma inferior de corriente (IL) 24: Alarma inferior de potencia (PL) 28: Alarma cuando la entrada Digital 1 está desconectada (dI IL) 29: Alarma cuando la entrada Digital 2 está desconectada (dI 2L) 		
Retardo en la conexión del relé 1	int	823			
Retardo en la conexión del relé 2	int	829	000.0 999.9 5		
Valor de alarma del relé 1	int	824	Tabla 28		
Valor de alarma del relé 2	int	82A			
Histeresis del relé 1	int	825	Tabla 29		
Histeresis del relé 2	int	82B			

6.3.6.5. Configuración del display

Configuración del display					
Variable	Formato	Dirección	Margen valido de datos		
Password de acceso	int	800	0000 9999		
Visualización cíclica del display	int	80D	0 60 s ⁽⁷⁾		
Backlight	int	801	0 9999 s ⁽⁸⁾		
Alarma luminosa	int	805	300 1200 (x 0.1%) ⁽⁹⁾		
Pantalla inicial del display	int	806	0: Tensión - 1: Corriente - 2: Potencia, 3: Energía positiva - 4: Energía negativa, 5: Carga eléctrica positiva, 6: Carga eléctrica negativa		
Tiempo de refresco ⁽¹⁰⁾	int	82D	0: 0.5 s - 1: 0.3 s		

 $^{(7)}$ Si se programa un **0**, las pantallas de visualización no cambian automáticamente.

 $^{(8)}$ Si se programa un **O**, la iluminación del display no se apaga.

 $^{(9)}$ Si se programa un ${\bf 0},$ la alarma luminosa se desactiva.

⁽¹⁰⁾ Parámetro disponible a partir de la versión **1009** del equipo.

Circutor_____

7.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación en CA (11)				
Tensión nominal	100 270 V ~			
Frecuencia	50 / 60 Hz			
Consumo	6 18 VA			
Categoría de la Instalación	CAT III 300V			
Alimentación en CC (11)				
Tensión nominal	100 270 V	20 60 V		
Consumo	1.3 2.0 W	2.5 4.5 W		
Categoría de la Instalación	CAT	CAT III 300V		
Circuito de medida de tensión				

Tensión nominal (Un)	± 150.0 V /± 300.0 V /± 600.0 V (11) ===
Sobretensión	1.2 Un continuo
Consumo	< 0.1 VA
Impedancia	> 1 MΩ
Categoría de la Instalación	CAT III 600V

⁽¹¹⁾ Según modelo, ver **Tabla 3**.

Circuito de medida de corriente				
Corriente nominal (In)	DHC-96 CPM	Shunt: 50 mV / 60 mV / 75 mV / 100 mV / 150 mV / 200 mV / 250 mV / 300 mV / 400 mV / 600 mV		
	DHC-96 CPM-HS	Sensor de efecto Hall ± 4V		
Sobrecorriente		1.2 In continuo		
Consumo		< 1 VA		
Impedancia		< 20 mΩ		
Categoría de la Instalac	ción	CAT III 600V		
	Р	recisión de las medida		
Medida de tensión		Clase 0.5		
Medida de corriente		Clase 0.5		
Medida de potencia		Clase 1		
Medida de energía		Clase 1		
Resolución		1 s		
Salidas de relés				
Cantidad		2		
Capacidad del contacto (resistiva)		CA: 2.5 A / 250 V~, CC: 2.5 A / 30 V ===		
Corriente máxima		2.5 A		
Potencia máxima de conmutación		625 VA		
Vida eléctrica (250 V~ / 5A)		1x10 ⁵		
Vida mecánica		5x10 ⁶		
Entradas digitales				
Cantidad		2		
Тіро		Contacto libre de potencial		
Aislamiento		2000 V~		
Corriente máxima de co	ortocircuito	3.3 mA		
Tensión máxima en circuito abierto		17 V		

	291	iua allaluyica			
Cantidad	1				
Tensión máxima interna			17 V		
Linealidad	0.5 %				
Rango nominal de la salida ⁽¹²⁾	Modelo de salida de corriente: 0-20 mA, 4-20 mA, 4-12-20 mA (programable) Modelo de salida de tensión:				
Resistencia de carna máxima		0 10 1,2 1	350.0		
⁽¹²⁾ Sequin modelo, ver Tabla 6 .			550 12		
	Comuni	caciones RS-485			
Protocolo de comunicación	<u> </u>	Ma	odbus RTU		
Velocidad		2400 - 4800	- 9600 - 19200) bps	
Bits de datos			8		
Bits de stop			1-2		
Paridad		sin	, par, impar		
	Intorf				
Display			D 5 digitos		
Teclado		LL	/ toclas		
Características ambientales					
Temperatura de trabajo		-25°C +55°C			
Temperatura de almacenamiento -25°C +70°C		o"C +/0"C			
Humedad relativa (sin condensación)	≤93%				
Altitud máxima	2000 m				
Grado de protección	Frontal: IP54, Posterior: IP20				
Grado de polución	2				
Aislamiento	slamiento Alimentación Auxiliar - Salida : ≥ 2kV ~				
Características mecánicas					
Alimentación y medida					
Bornes: 1, 2, 4, 5, 11		≤1 mm²	≤ 0.5 N	m	PZ1
Salida Analógica, Salida de relés, RS-485, Er Digitales	ntradas				
Bornes: 15, 16, 28, 29, 31, 32, 58, 59, 70, 71, 72		≤ 2.5 mm ²	0.5 0.6 Nm PZ0		PZO
Dimensiones		Figura 24 (mm)			
Peso	240 g.				
Envolvente pc + abs					
		Normas			
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-2: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayo de inmunidad a las descargas electrostáticas.			IEC	61000-4-2	
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-3: Técnicas de ensayo y de medida. Ensa- yos de inmunidad a los campos electromagnéticos, radiados y de radiofrecuencia.			IEC	61000-4-3	
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-4: Técnicas de ensayo y de medida. Ensa- yos de inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas.			IEC	61000-4-4	
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-5: Técnicas de ensayo y de medida. Ensa- yos de inmunidad a las ondas de choque.			IEC	61000-4-5	

Circutor

(Continuación) Normas			
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-6: Técnicas de ensayo y de medida. Inmu- nidad a las perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de radiofrecuencia.	IEC 61000-4-6		
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-8:Técnicas de ensayo y de medida. Ensa- yos de inmunidad a los campos magnéticos a frecuencia industrial.	IEC 61000-4-8		
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-11: Técnicas de ensayo y de medida. Ensa- yos de inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión.	IEC 61000-4-11		





En caso de cualquier duda de funcionamiento o avería del equipo, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de **CIRCUTOR S.A.U.**

Circutor

Servicio de Asistencia Técnica

Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Viladecavalls (Barcelona) Tel: 902 449 459 (España) / +34 937 452 919 (fuera de España) email: sat@circutor.com

9.- GARANTÍA

CIRCUTOR garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación por un período de dos años a partir de la entrega de los equipos.

CIRCUTOR reparará o reemplazará, todo producto defectuoso de fabricación devuelto durante el período de garantía.



Circutor.

10.- DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD



8

L	
6	
4	
-	2
2	
-	F

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG UE
/orliegende Konformitätserklärung wird unter alleiniger /erantwortung von CIRCUTOR mit der Anschrift, Vial Sant ordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spanien, usgestellt
Produkt:
Digitale Messgeräte
aerie:
DHC-96 CPM

Instrumentação digitais

Série:

Producto:

em

Marke:

Der Gegenstand der Konformitätserklärung ist konform mit 2014/30/EU: EMC Directive der geltenden Gesetzgebung zur Harmonisierung der EU, Anwendung seinem Verwendungszweck entsprechend gemäß den geltenden Installationsstandards und der sofern die Installation, Wartung undVerwendung der CIRCUTOR Vorgaben des Herstellers erfolgt. 2014/35/EU: Low Voltage Directive 2011/65/EU: RoHS2 Directive

Es besteht Konformität mit der/den folgender/folgenden

Norm/Normen oder sonstigem/sonstiger Regelwerk/Regelwerken IEC 61010-1:2010+AMD1:2016 Ed 3.0 IEC 61 326-1:2012 Ed 2.0

Jahr der CE-Kennzeichnung: 2022

Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Espanha

A presente declaração de conformidade é expedida sob a exclusiva responsabilidade da CIRCUTOR com morada

DECLARAÇÃO DA UE DE CONFORMIDADE

6

DHC-96 CPM

DHC-96 CPM

MARCHIO:

secondo le norme di installazione applicabili e le istruzioni L'oggetto della dichiarazione è conforme alla pertinente condizione che venga installato, mantenuto e utilizzato normativa di armonizzazione dell'Unione Europea, a nell'ambito dell'applicazione per cui è stato prodotto, CIRCUTOR

2014/30/EU: EMC Directive 2014/35/EU: Low Voltage Directive 2011/65/EU: RoHS2 Directive del produttore.

2014/30/EU: EMC Directive

instalado, mantido e utilizado na aplicação para a qual foi

fabricado, de acordo com as normas de instalação harmonização pertinente na UE, sempre que seja

aplicáveis e as instruções do fabricante.

2014/35/EU: Low Voltage Directive 2011/65/EU: RoHS2 Directive

O objeto da declaração está conforme a legislação de

CIRCUTOR

Marca:

È conforme alle seguenti normative o altri documenti normativi: IEC 61326-1:2012 Ed 2.0 IEC 61010-1:2010+AMD1:2016 Ed 3.0

EC 61010-1:2010+AMD1:2016 Ed 3.0 IEC 61326-1:2012 Ed 2.0

Está em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s):

2022 Anno di marcatura "CE":

> 2022 Ano de marcação "CE"

Chief Executive Officer: Joan Comellas Cabeza Viladecavalls (Spain), 5/10/2022

Circutor

08232 Viladecavalls Barcelona (Spain) L. +34 93 745 29 00 Vial Sant Jordi s/n. NIF A-08513178 ircutol

Circutor

CIRCUTOR, S.A.U. - Vial Sant Jordi, s/n 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain (+34) 937 452 900 - info@circutor.com

Circutor

Niniejsza deklaracja zgodności zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność firmy CIRCUTOR z siedzibą pod adresem: Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Barcelona) Hiszpania

produk:

Przyrządy cyfrowe

Seria:

DHC-96 CPM

CIRCUTOR marka:

Przedmiot deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami prawodawstwa harmonizacyjnego w Unii Europejskiej pod warunkiem, że będzie instalowany, konserwowany i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. dla którego został wyprodukowany, zgodnie z mającymi zastosowanie normami dotyczącymi instalacji oraz instrukciami producenta

2014/35/EU: Low Voltage Directive 2014/30/EU: EMC Directive

2011/65/EU: RoHS2 Directive

Jest zgodny z następującą(ymi) normą(ami) lub innym(i) dokumentem(ami) normatywnym(i): IEC 61010-1:2010+AMD1:2016 Ed 3.0 IEC 61 326-1:2012 Ed 2.0

Rok oznakowania "CE":

Vial Sant Jordi s/n. Vial Sant Jordi s/n. 08232 Viladecavalls Barcelona (Spain) t. +34 93 745 29 00

Chief Executive Officer: Joan Comellas Cabeza

Viladecavalls (Spain), 5/10/2022

NIF A-08513178 ircutof

Circutor

ANEXO A.- MENÚ DE CONFIGURACIÓN

ANEXO A.1.- DHC-96 CPM



Circutor.



- ⁽¹³⁾ Parámetro disponible para los modelos DHC-96 CPM a partir de la versión 1009 del equipo.
- ⁽¹⁴⁾ Parámetro disponible a partir de la versión **1008** del equipo.
- (15) Parámetro disponible a partir de la versión 1009 del equipo.

ANEXO A.2.- DHC-96 CPM-HS



Circutor.



- ⁽¹⁶⁾ Parámetro disponible para los modelos DHC-96 CPM-HS a partir de la versión 100A del equipo.
- ⁽¹⁷⁾ Parámetro disponible a partir de la versión **1008** del equipo.
- ⁽¹⁸⁾ Parámetro disponible a partir de la versión **1009** del equipo.

<u>Circutor</u>

CIRCUTOR S.A.U. Vial Sant Jordi, s/n 08232 - Viladecavalls (Barcelona) Tel: (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14 www.circutor.com central@circutor.com